

# beurer FC 65



**CZ** **Kartáček na obličej**  
**Návod k použití ..... 2**



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)





Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

## Obsah

1. K seznámení .....	3
2. Obsah balení .....	3
3. Vysvětlení symbolů.....	3
4. Použití v souladu s určením.....	4
5. Varovné a bezpečnostní pokyny .....	4
6. Popis přístroje.....	4
7. Uvedení do provozu .....	4
7.1 Nabíjení přístroje.....	4
7.2 Nasazení kartáčku .....	5
8. Použití.....	5
9. Čištění.....	5
9.1 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu.....	5
9.2 Čištění nástavce s kartáčkem .....	5
10. Likvidace .....	6
11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení.....	6
12. Odstranění problémů .....	6
13. Technické údaje.....	6

## VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.

## Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

S pozdravem  
Váš tým Beurer

## 1. K seznámení

Kartáček na obličej FC 65 umožňuje jemné a hluboké čištění pleti. Kartáček na obličej můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky obličeje. Kartáček na obličej má kromě vibrační funkce zabudovanou i funkci pulzace pro dosažení zvlášť důkladného čištění. Kromě toho je v kartáčku na obličej integrované i modré světlo, které se perfektně hodí k ošetřování pupínků a nečisté pleti obličeje.










## 2. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1x ochranný kryt	1x ruční přístroj
1x nástavec s kartáčkem	1x nabíjecí stojan
1x síťový adaptér	1x tento návod k použití

## 3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	<b>VAROVÁNÍ</b> Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	<b>POZOR</b> Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	<b>Upozornění</b> Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.
	Dodržujte návod k použití.
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	<b>Upozornění</b> Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.

## 4. Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výlučně na lidském obličejí (kromě očních partií).

Kartáček na obličej nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let!

Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

## 5. Varovné a bezpečnostní pokyny



### VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.
- Přístroj a nabíjecí stojan chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Abyste zabránili poranění očí, nedívejte se nikdy přímo do modrého světla.



### VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**:

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

### Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.



### POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.

## 6. Popis přístroje



## 7. Uvedení do provozu

### 7.1 Nabíjení přístroje

Před prvním použitím přístroj nabíjete minimálně 6 hodin. Postupujte takto:

1. Zapojte síťový kabel do nabíjecího stojanu.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky.

3. Zasuňte kartáček na obličej shora do nabíjecího stojanu. Během nabíjení blíká v hlavě kartáčku modrá kontrolka LED. Jakmile je kartáček na obličej plně nabitý, svítí modrá kontrolka LED nepřetržitě.

## 7.2 Nasazení kartáčku

Přístroj je vybaven nástavcem s jemným kartáčkem.

1. Nasadte nástavec s jemným kartáčkem zpředu do upevňovacího mechanismu na přístroji.
2. Po použití nástavec s kartáčkem vysuňte z přístroje směrem dopředu.

## 8. Použití

1. Nasazený nástavec s kartáčkem lehce navlhčete vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte se suchým kartáčkem, mohlo by dojít k podráždění pokožky.
2. Na pokožku obličeje naneste čisticí gel.
3. Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti* na jednu sekundu. Nástavec s kartáčkem začne vibrovat.
4. Přístroj je vybaven rychlým, středně rychlým a pomalým rychlostním stupněm. Pro přechod mezi jednotlivými rychlostmi krátce stiskněte tlačítko pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti*.
5. Pomocí *funkčního tlačítka* zvolte požadovanou funkci. Kartáček na obličej je vybaven vibrační funkcí pro jemné čištění pleti a funkci pulzace pro zvlášť důkladné čištění obličeje.
6. Pokud máte nečistou pleť, můžete během použití kartáčku navíc zapnout modré světlo, které účinně bojuje proti nečisté pleti a pupínkům. Modré světlo se zapíná tlačítkem pro zapnutí světla. Pokud aktivujete funkci pulzace, začne modré světlo pulzovat a nesvítí trvale.
7. Přiložte přístroj na obličej a čistěte pleť rovnoměrnými pohyby, abyste odstranili zbytky nečistot a odumřelé buňky kůže.

### Upozornění

Ošetření musí být příjemné, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části obličeje ošetřujte maximálně 20 sekund.

Kartáček má zabudovaný 1minutový časovač a zastavuje se každých 20 sekund na jednu sekundu, aby signalizoval změnu čištěné části. Po 3× 20 sekundách se kartáček na obličej automaticky vypne. Doporučená délka pro jednotlivé ošetření činí 1 minutu.

8. Po použití přístroj vypněte. Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti* na jednu sekundu.
9. Pleť očistěte dostatečným množstvím vody, abyste z obličeje odstranili veškeré zbytky nečistot.
10. Lehkými doteky ručníku osušte obličej a poté naneste zvlhčující pleťový krém a rovnoměrnými kruhovými pohyby jej vmasírujte do pokožky.

## 9. Čištění

### POZOR

Před čištěním přístroje vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

#### 9.1 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu

- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Po použití přístroj očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Nabíjecí stojan občas očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nebo nabíjecího stojanu nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj nebo nabíjecí stojan teprve tehdy, až bude zcela vysušený.

#### 9.2 Čištění nástavce s kartáčkem

- Před čištěním vysuňte nástavec s kartáčkem z přístroje směrem dopředu.
- Po každém použití nástavec s kartáčkem důkladně očistěte vodou.

## 10. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Akumulátor se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem.

K vyjmutí akumulátoru vylomte pomocí šroubováku kryt nástavce s kartáčkem na přístroji. Odpojte akumulátor uvnitř od přístroje. Vyjměte akumulátor z přístroje a zlikvidujte ho ve specializované sběrně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.



## 11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.



Typ kartáčku

Nástavec s kartáčkem

Účel použití	Každodenní čištění
Typ pleť	Všechny typy pleť
Výměna	Po 4 měsících
Číslo položky nebo objednací číslo	605.08

## 12. Odstranění problémů

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je nabíjecí stojan připojen k funkční zásuvce a že přístroj je správně umístěn v nabíjecím stojanu. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně dlouho a pevně tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Kartáček je opotřebovaný. Vyměňte kartáček. Pokud již nemáte náhradní kartáčky, můžete si je objednat (viz kap.11. „Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

## 13. Technické údaje

Napájení	100–240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A
Rozměry	16 × 5,6 × 7,5 cm
Hmotnost	cca 140 g



