

# beurer FC 95



**CZ** **Kartáček na obličej**  
**Návod k použití ..... 2**



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255  
www.beurer.com • e-mail: kd@beurer.de





Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

## Obsah

1. K seznámení .....	3
2. Obsah balení .....	3
3. Vysvětlení symbolů.....	3
4. Použití v souladu s určením .....	4
5. Varovné a bezpečnostní pokyny .....	4
6. Popis přístroje .....	4
7. Uvedení do provozu .....	5
7.1 Nabíjení přístroje .....	5
7.2 Nasazení kartáčku.....	5
8. Použití.....	5
9. Čištění .....	6
9.1 Čištění nástavců s kartáčky .....	6
9.2 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu .....	6
10. Likvidace .....	6
11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení.....	6
12. Odstranění problémů .....	7
13. Technické údaje.....	7

## VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přírodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

## Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

S pozdravem  
Váš tým Beurer

## 1. K seznámení

Kartáček na obličej FC 95 umožňuje jemné a hluboké čištění pleti. Kartáček na obličej můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky obličeje. Kartáček na obličej má kromě kruhové rotace i vibrující rotaci pro dosažení zvlášť důkladného čištění.

Kromě nástavce s kartáčkem pro normální pleť, nástavce s kartáčkem pro citlivou pleť a nástavce s kartáčkem pro hluboké čištění pleti má tento přístroj i nástavec s kartáčkem pro peeling. Tento kartáček byl vyvinut speciálně pro peeling obličeje.










## 2. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybnosti přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

4x ochranný kryt	1x ruční přístroj
1x nástavec s kartáčkem pro normální pleť	1x nástavec s kartáčkem pro citlivou pleť
1x nástavec s kartáčkem pro hluboké čištění pleti	1x nástavec s kartáčkem pro peeling
1x nabíječka	1x tento návod k použití
1x síťový adaptér	

## 3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	<b>VAROVÁNÍ</b> Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	<b>POZOR</b> Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	<b>NEBEZPEČÍ</b> Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Dodržujte návod k použití.
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	<b>Upozornění</b> Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.

## 4. Použití v souladu s určením

Přístroj použijte výlučně na lidském obličeji (kromě očních partií).

Kartáček na obličej nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let!

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

## 5. Varovné a bezpečnostní pokyny



### VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení následkem manipulace s obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.



### VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE:**

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

### Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.



### POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.

## 6. Popis přístroje



## 7. Uvedení do provozu

### 7.1 Nabíjení přístroje

Před prvním použitím přístroj nabíjejte minimálně 6 hodin. Postupujte takto:

1. Zapojte síťový kabel do nabíjecího stojanu.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
3. Zasuňte kartáček na obličej shora do nabíjecího stojanu. Během nabíjení se postupně rozsvěčují a zhasínají kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Jakmile je kartáček na obličej zcela nabitý, svítí kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti trvale.

### 7.2 Nasazení kartáčku

Přístroj má čtyři nástavce s různými kartáčky:

- nástavec s kartáčkem pro normální pleť,
- nástavec s kartáčkem pro citlivou pleť,
- nástavec s kartáčkem pro hluboké čištění pleti,
- nástavec s kartáčkem pro peeling k jemnému odstranění odumřelé pokožky.

1. Nasadte požadovaný nástavec s kartáčkem shora do upevňovacího mechanismu na přístroji.
2. Po použití nástavec s kartáčkem vysuňte z přístroje směrem nahoru.

## 8. Použití

1. Nasazený nástavec s kartáčkem lehce navlhčete vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte se suchým kartáčkem, mohlo by dojít k podráždění pokožky.
2. Na pokožku obličeje naneste čisticí gel.
3. Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti* na dvě sekundy. Nástavec s kartáčkem se začne otáčet.
4. Přístroj je vybaven rychlým, středně rychlým a pomalým rychlostním stupněm. Pro přechod mezi jednotlivými rychlostmi krátce stiskněte tlačítko pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti*. Zvolená rychlost se zobrazí na základě příslušných rozsvícených kontrolky LED.
5. Pomocí *tlačítka rotace* zvolte požadovaný stupeň rotace. Kartáček na obličej má funkci kruhové rotace pro jemné čištění pleti a funkci vibrující rotace pro zvlášť důkladné čištění.
6. Přiložte přístroj na obličej a čistěte pleť rovnoměrnými pohyby, abyste odstranili zbytky nečistot a odumřelé buňky kůže.



### Upozornění

Ošetření musí být příjemné, proto na rotující nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části obličeje ošetřujte maximálně 20 sekund.

Kartáček má zabudovaný 1minutový časovač a zastavuje se každých 20 sekund na jednu sekundu, aby signalizoval změnu čištěné části. Po 3x 20 sekundách se kartáček na obličej automaticky vypne. Doporučená délka pro jednotlivé ošetření činí 1 minutu.

7. Po použití přístroj vypněte. Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka pro *zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti* na dvě sekundy.
8. Pleť očistěte dostatečným množstvím vody, aby se z obličeje odstranily veškeré zbytky nečistot.
9. Lehkými doteky ručnicku osušte obličej a poté naneste zvlhčující pleťový krém a rovnoměrnými krouživými pohyby jej vmasírujte do pokožky.

## 9. Čištění

### 9.1 Čištění nástavců s kartáčky



#### POZOR

Než začnete s čištěním, vysuňte nástavec s kartáčkem z přístroje směrem nahoru.

- Po každém použití nástavce s kartáčkem důkladně očistěte vodou.

### 9.2 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu

- Přístroj čistěte pouze popsáním způsobem.
- Přístroj čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Je-li přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík navlhčit ve slabém mýdlovém roztoku. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, až bude zcela vysušený.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

## 10. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Baterie přístroje se likviduje samostatně. Baterie se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem.

K vyjmutí baterie vylomte pomocí šroubováku kryt nástavce s kartáčkem na přístroji přístroje. Odpojte baterii uvnitř od přístroje. Vyjměte baterii z přístroje a zlikvidujte ji ve specializované sběrně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.



## 11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.

Typ kartáčku	 Nástavec s kartáčkem pro normální pleť	 Nástavec s kartáčkem pro citlivou pleť	 Nástavec s kartáčkem pro peeling	 Nástavec s kartáčkem pro hluboké čištění pleti
Účel použití	Každodenní čištění	Jemné každodenní čištění	Peeling jednou týdně k jemnému odstranění odumřelé pokožky	Každodenní hluboké čištění zvětšených a ucpaných pórů
Typ pleti	Normální pleť, smíšená pleť, mastná pleť	Citlivá pleť	Všechny typy pleti	Všechny typy pleti
Výměna	Po 4 měsících	Po 4 měsících	Po 4 měsících	Po 6 měsících
Číslo výrobku nebo objednávací číslo	605.56	605.57	605.58	605.59

## 12. Odstranění problémů

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je nabíjecí stojan připojen k funkční zásuvce a že přístroj je správně umístěn v nabíjecím stojanu. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně dlouho a pevně tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Kartáček je opotřebovaný. Vyměňte kartáček. Pokud již nemáte náhradní kartáčky, můžete si je objednat (viz kap.11 „Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

## 13. Technické údaje

Napájení	100–240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A
Rozměry	20 × 4,5 × 4,5 cm
Hmotnost	cca 120 g

