

beurer

HC 30



CZ Vysoušeč vlasů
Návod k použití

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Účel použití.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	4
3. Použití v souladu s určením.....	4
4. Popis přístroje.....	5
5. Bezpečnostní pokyny	5
6. Obsluha	6
7. Čištění a ošetřování přístroje	8
8. Technické údaje.....	8
9. Likvidace	9

Obsah balení

- vysoušeč vlasů
- úzká profesionální tryska
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit.

- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=**R**esidual-**C**urrent **C**ircuit **D**evice) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektroinstalací.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, péče o krásu a vzduchové terapie. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. Účel použití

Vysoušeč vlasů je vhodný k sušení a profesionální úpravě vlasů. Díky dvoustupňové regulaci ventilátoru a třem stupňům teploty můžete tento vysoušeč vlasů nastavit vždy podle svých potřeb.





Přídavný stupeň studeného vzduchu umožňuje lepší fixaci účesu. Pomocí úzké profesionální trysky můžete cíleně upravovat svůj účes.

Funkce automatického odpojení chrání přístroj před přehřátím. Odnímatelný filtr usnadňuje odstraňování nasátých žmolků, prachu a vlasů. Závěsné očko umožňuje jednoduché uložení přístroje.

Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsáném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, popř. na přístroji jsou uvedeny následující symboly.

	Nebezpečí	Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	Upozornění	Upozornění na důležité informace

3. Použití v souladu s určením

Vysoušeč vlasů lze používat výhradně k sušení a profesionální úpravě vlasů v domácím prostředí!




Varování

Přístroj používejte výlučně:

- k vnějšímu použití,
- k účelu, ke kterému byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu.

Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!

4. Popis přístroje

	1	Odnímatelná, otočná profesionální tryska
	2	Otvor pro výstup vzduchu
	3	Odnímatelný filtr
	4	Tlačítko studeného vzduchu ❄️
	5	Spínač stupňů teplot se třemi polohami: 1 nízká teplota 2 střední teplota 3 vysoká teplota
	6	Spínač ventilátoru se třemi polohami: 0 vypnuto 1 jemný proud vzduchu 2 silný proud vzduchu
	7	Závěsné očko
	8	Síťový kabel

5. Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s otvorem pro výstup vzduchu, mohlo by dojít k jejich nasátí – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do vnitřní části přístroje nezasunujte žádné předměty! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství přístroj v případě pochybností nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!



Varování

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Vysoušeč vlasů, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány – nebezpečí vzniku požáru!
- Odmíratelný filtr [3], nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu [2] vysoušeče vlasů nesmí být znečištěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!
- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!
- Po použití přístroj odložte na podklad odolný proti teplu.



Upozornění

- Kabel vytažte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na výrobním štítku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí poskytnout i tento návod k použití.

6. Obsluha



Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Profesionální tryska [1] a vysoušeč vlasů se mohou na základě polohy spínače a délce použití zahřát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a požáru!
- Během používání přístroje se nedotýkejte profesionální trysky [1], protože se silně zahřívá. Nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Vysoušeč vlasů odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí vzniku požáru!
- Po použití přístroj neodkládejte na vlhké ručníky nebo vedle nich. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí vzniku požáru!

Pozor

- Dávejte pozor na to, abyste nepřiskřípli přívodní kabel [8], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přívodní kabel [8] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel [8] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!

Upozornění

Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte přístroj v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již přístroj můžete používat normálně.

Sušení vlasů

> Zapněte vysoušeč vlasů spínačem ventilátoru [6].

- 1 jemný proud vzduchu
- 2 silný proud vzduchu

> Vyberte stupeň teploty pomocí spínače stupňů teplot [5]:

- 1 nízká teplota
- 2 střední teplota
- 3 vysoká teplota

> Vlasy vysušte a/nebo upravte podle svého přání.

Vysoušeč vlasů vypněte po každém použití/přerušení vždy pomocí spínače ventilátoru (6) (stupeň 0).

> V případě přehřátí se přístroj z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.


> Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nechte přístroj vychladnout.

> Před opětovným zapnutím zkontrolujte, zda otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] nejsou ucpané (např. nasáté žmolky, prach, vlasy).

> Po použití přístroj neodkládejte na vlhké ručníky nebo vedle nich.

Výběr funkcí

Přístroj má funkci stupně studeného vzduchu, kterou můžete zvolit pomocí tlačítka studeného vzduchu [4]:

Funkce	Popis
	Studený stupeň umožňuje perfektní dokončení účesu. Zchladí vlasy a zafixuje účes pro lepší výsledek. Studený stupeň můžete kdykoliv aktivovat tak, že podržíte stisknuté tlačítko [4]. Jakmile tlačítko pustíte, nastaví se opět dříve zvolený stupeň teploty.

Příslušenství

Součástí balení jsou tyto nástavce:

- Úzká profesionální tryska [1]: umožňuje cílenou a přesnou úpravu a tvarování účesu.

Po použití

- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Přívodní kabel neobtáčejte kolem přístroje!
- Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem.
- Přístroj můžete zavěsit na háček pomocí závěsného očka [7].

7. Čištění a ošetřování přístroje

Čištění



Pozor

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!



Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.

8. Technické údaje

Hmotnost	Hmotnost bez ondulační trysky 595 g Hmotnost s ondulační tryskou 617 g
Napájení	220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	max. 2400 W
Třída ochrany	II
Okolní podmínky	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teploty	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.



Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Adresy míst zpětného odběru starých přístrojů vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadů nebo prodejce přístroje.

