











Beurer LS 06 – Váha na cestovné batožiny

Návod na použitie



1. Uvedenie do prevádzky

	Vložte batériu alebo odstráňte izolačný prúžok.
	Nastavenie jednotky
	Vytiahnite meter do strany.

2. Váženie

	Pretiahnite pás batožinovej váhy držadlom Vašej batožiny. Upevnite hák.
	Stlačte tlačidlo  . Zobrazí sa "0.00 kg". Uistite sa, že váha nie je zaťažená. (Ak sa nezobrazí na displeji "0.00 kg" kg, stlačte znovu tlačidlo  , aby sa váha nastavila na nulu).
	Zdvihnite váhu s batožinou horizontálne smerom nahor. Hmotnosť sa zobrazí na LCD displeji. Akonáhle sa hmotnosť ustáli, objaví sa nápis "HOLD" a hmotnosť sa bude zobrazovať ďalších 5 sekúnd.
	Hmotnosť sa zobrazí na ďalšie 2 minúty, potom sa váha automaticky vypne.
	Vypnutie váhu.

3. Chybové hlásenia

	Vybité batérie
	Prekročenie maximálnej nosnosti (40 kg; 88 lb).

Dôležité upozornenia

- Zaťažiteľnosť je max. 40 kg (88 lb). Delenie 10 g (0,02 lb).
- Mali by ste váhu chrániť pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými výkyvmi teplôt a neskladovať ich v blízkosti tepelných zdrojov (sporák, kúrenie).
- Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku. Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Presnosť váh môže byť zhoršená silnými elektromagnetickými poľami (napr. mobilné telefóny).
- Váha nie je určená pre komerčné použitie.
- Opravy môže vykonávať iba zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.

Vypotrebované batérie nepatria do domáceho odpadu. Odovzdajte ich v predajni elektro alebo na príslušné zberné miesto. Táto povinnosť je stanovená zákonom. Upozornenie: Tieto znaky nájdete na batériách obsahujúcich škodlivé látky:

Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade so smernicou o elektrických a elektronických starých prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na príslušný komunálny úrad, kompetentný vo veci likvidácie odpadov.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz