



CS	Tělový kartáč	
	Návod k použití	2
SK	Kefka na telo	
	Návod na obsluhu	9



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. K seznámení	3
2. Obsah balení.....	3
3. Vysvětlení symbolů	3
4. Použití v souladu s určením	4
5. Varovné a bezpečnostní pokyny	4
6. Popis přístroje	5
7. Uvedení do provozu	5
7.1 Nabíjení akumulátoru tělového kartáče.....	5
7.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce.....	5
7.3 Nasazení rukojeti	6
8. Použití.....	6
8.1 Čištění	6
8.2 Peeling	6
9. Údržba a čištění	7
9.1 Čištění nástavců.....	7
9.2 Čištění tělového kartáče	7
9.3 Výměna nástavců.....	7
10. Likvidace.....	7
11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení.....	8
12. Odstranění problémů	8
13. Technické údaje	8
14. Záruka/servis.....	8

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, jemné manuální terapie, určování krevního tlaku, hmotnosti, masáže a vzduchové terapie.

S pozdravem
váš tým Beurer

1. K seznámení

Tělový kartáč beurer FC 55 s rotačními kartáčovými nástavci byl vyvinut speciálně pro čištění pokožky. Tělový kartáč má jeden čistící a jeden peelingový nástavec. Pomocí peelingového nástavce můžete provádět jemný tělový peeling, který zajišťuje zářivě jemnou pokožku.

Tělový kartáč můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky na těle. Tělový kartáč je vodotěsný (třída ochrany IPX7), a proto ho můžete používat i ve sprše nebo ve vaně.

Tělový kartáč disponuje pomalým a rychlým stupněm rychlosti.

2. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 × tělový kartáč

1 × čistící nástavec

1 × peelingový nástavec

1 × rukojeť

1 × síťový adaptér







1 × tento návod k použití



3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Vhodné pro použití ve vaně nebo ve sprše.
	Dodržujte návod k použití.

	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
	Obal zlikvidujte ekologicky.

4. Použití v souladu s určením

Tělový kartáč je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Tělový kartáč používejte pouze na lidském těle. **NEPOUŽÍVEJTE** tělový kartáč na obličejí nebo intimních partiích. **NEPOUŽÍVEJTE** tělový kartáč na zvířatech. Tělový kartáč není vhodný pro děti do 8 let! Tělový kartáč lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. **NEPOUŽÍVEJTE** tělový kartáč, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění.

5. Varovné a bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Než začnete tělový kartáč používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předějte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.

VAROVÁNÍ

Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE**,

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

Pokyny pro zacházení s akumulátory


- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otvírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor.

- Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

6. Popis přístroje



7. Uvedení do provozu

7.1 Nabíjení akumulátoru tělového kartáče



Před prvním použitím tělového kartáče přístroj nabíjejte 2 hodiny.

VAROVÁNÍ

Než začnete s nabíjením, ujistěte se, že máte suché ruce a že je suchý i síťový adaptér.

Při nabíjení akumulátoru tělového kartáče postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je tělový kartáč vypnutý.
2. Propojte tělový kartáč se síťovým adaptérem.
3. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
4. Během nabíjení se postupně rozsvěčují a zhasínají kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Jakmile je akumulátor tělového kartáče zcela nabitý, svítí kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti nepřetržitě.




7.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce

Přístroj má 2 různé nástavce.


Čistící nástavec: pro každodenní čištění

Peelingový nástavec: Pro peeling ve sprše a ve vaně, pro jemné odstranění odumřelé pokožky

1. Nasadíte požadovaný nástavec podle obrázku opatrně na tělový kartáč tak, aby slyšitelně a viditelně zaklapl do správné polohy.




2. Po použití sejměte nástavec opatrně z tělového kartáče.



7.3 Nasazení rukojeti

Na tělový kartáč můžete také nasadit rukojeť. S pomocí rukojeti se snadněji dostanete k obtížně přístupným místům (např. na zádech).

Tělový kartáč připevníte k rukojeti tak, že tělový kartáč podle obrázku zašroubujete do rukojeti.



8. Použití

8.1 Čištění

Čištění s čistícím nástavcem je ideální pro každodenní péči o pokožku.

Při čištění postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je čistící nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Čistící nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
3. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE** na obličeji **ANI** na intimních partiích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídatnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušete činnost nebo snižte rychlost.

Upozornění

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

4. Čištění ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.

8.2 Peeling

Peelingový nástavec se ideálně hodí k jemnému peelingu pro odstranění odumřelé nebo suché pokožky. Nepoužívejte tento nástavec častěji než 2x týdně. Neprovádějte peeling nasucho, ale vždy ve sprše nebo ve vaně.

Při peelingu postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je peelingový nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Navlhčete peelingový nástavec.
3. Navlhčete si pokožku.

4. Naneste sprchová gel nebo čistící mléko přímo na štětiny peelingového nástavce.
5. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Peelingový nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
6. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE** na obličeji ANI na intimních partiích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídatnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.



Upozornění

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

7. Peeling ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.
8. Pokožku následně omyjte dostatečným množstvím vody, abyste z ní odstranili veškeré zbytky nečistot.
9. Lehkými doteky ručníku pokožku osušte a poté na ni rovnoměrnými krouživými pohyby naneste zvlhčující krém.
10. Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9. Údržba a čištění

9.1 Čištění nástavců



POZOR

Než začnete s čištěním, sejměte nástavec z tělového kartáče.

- Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9.2 Čištění tělového kartáče

- Tělový kartáč čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Po použití očistěte tělový kartáč jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
- Tělový kartáč chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

9.3 Výměna nástavců

- Doporučujeme vyměňovat nástavce po 4 měsících užívání, aby bylo zaručeno optimální čištění pokožky.

10. Likvidace

- Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.
- Odstraňte kryty z 5 šroubků, uvolněte je a následně vyjměte akumulátor z tělového kartáče.
- Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.

Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.



11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.

Typ kartáčku	Účel použití	Výměna	Číslo položky nebo objednací číslo
Čistící nástavec	Každodenní čištění	Po 4 měsících	605.14
Peelingový nástavec	Jemný peeling ve sprše	Po 4 měsících	605.15

12. Odstranění problémů

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do funkční zásuvky. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Štětiny na nástavci jsou opotřebované. Vyměňte nástavec. Pokud již nemáte náhradní nástavce, můžete si je objednat (viz kap. 11. „Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

13. Technické údaje

Napájení	100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
Rozměry	Přístroj s nástavcem: 7,2 × 10 × 10 cm Rukojeť: 39 × 9,7 × 3,9 cm
Hmotnost	Přístroj s nástavcem: cca 270 g Rukojeť: cca 140 g
Baterie: Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	800 mAh 3,7 V Li-Ion

14. Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.
2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Na oboznámenie sa	10
2. Obsah balenia.....	10
3. Vysvetlenie symbolov	10
4. Použitie podľa určenia	11
5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	11
6. Popis prístroja	12
7. Uvedenie do prevádzky	12
7.1 Nabitie batérie kefky na telo.....	12
7.2 Výber a nasadenie kefky na telo	12
7.3 Nasadenie rukoväti	13
8. Použitie.....	13
8.1 Použitie na čistenie	13
8.2 Použitie na peeling	13
9. Čistenie a údržba	14
9.1 Čistenie nadstavcov.....	14
9.2 Čistenie kefky na telo	14
9.3 Výmena nadstavcov.....	14
10. Likvidácia.....	14
11. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu.....	15
12. Odstraňovanie problémov.....	15
13. Technické údaje	15
14. Záruka/servis.....	15



VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

1. Na oboznámenie sa

Kefka na telo beurer FC 55 so svojimi rotujúcimi kefkovými nastavcami bola vyvinutá špeciálne na čistenie pokožky na tele. Kefka na telo obsahuje jeden bežný čistiaci nastavec a jeden peelingový nastavec. Pomocou peelingového nastavca môžete vykonať jemný telový peeling, a tým si zabezpečiť žiarivo hebkú pokožku. Pomocou kefky na telo môžete nielen čistiť pokožku tela, ale súčasne sa pri používaní prístroja podporuje aj prekrvenie. Kefka na telo je vodotesná (trieda ochrany IPX7), a preto sa môže používať aj pod sprchou a vo vani. Kefka na telo je vybavená pomalým a rýchlym rýchlostným stupňom.

2. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu.







- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 × kefka na telo | 1 × rukoväť |
| 1 × čistiaci nastavec | 1 × sieťový adaptér |
| 1 × peelingový nastavec | 1 × tento návod na obsluhu |



3. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.
	Dodržiňte návod na obsluhu

	Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobca
	Upozornenie Odkaz na dôležité informácie
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch
	Obal ekologicky zlikvidujte

4. Použitie podľa určenia

Kefka na telo je určená len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Kefku na telo používajte výlučne na ľudskom tele. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na tvári a intímnych partiách. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na zvieratách. Kefka na telo nie je vhodná pre osoby do 8 rokov! Kefka na telo je určená len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Kefku na telo NEPOUŽÍVAJTE, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

Skôr než začnete s kefkou na telo pracovať, prečítajte si dôkladne bezpečnostné upozornenia. Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uchovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.

VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom! Obal uchováajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.

VÝSTRAHA

Kefku na telo **NEPOUŽÍVAJTE**,

- ak máte popraskanú pokožku.
- na otvorených ranách.
- ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože.
- priamo po opaľovaní.
- Ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami


- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádzte do ohňa.
- Batérie nerozoberajte, neatvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Batérie musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky nabite batériu doplna.

- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabíjajte batériu doplna aspoň 2krát do roka.

POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

6. Popis prístroja



7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Nabitie batérie kefky na telo


Pred prvým použitím nabíjajte batériu kefky na telo 2 hodiny.

VÝSTRAHA

Skôr ako spustíte nabíjanie, dbajte na to, aby boli vaše ruky a sieťový adaptér suché.

Na nabitie batérie kefky na telo postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, či je kefka na telo vypnutá.
2. Prepojte kefku na telo so sieťovým adaptérom.
3. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
4. Počas nabíjania svietia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť striedavo do kruhu. Keď je batéria kefky na telo úplne nabitá, svietia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť trvalo.




7.2 Výber a nasadenie kefky na telo

Prístroj má 2 rôzne nadstavce.


Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie

Peelingový nadstavec: Na peeling pod sprchou a vo vani, na jemné odstránenie nadbytočných častíc pokožky

1. Opatrne nastoknite na kefku na telo svoj požadovaný nastavtec, ako je to zobrazené na obrázku, kým sa pevne nezaistí.




2. Na opätovné odobratie nastavca po používaní ho fahajte opatrne z kefky na telo.



7.3 Nasadenie rukoväti

Na kefke na telo môžete voliteľne nasadiť aj rukoväť. Pomocou rukoväti môžete jednoducho dosiahnuť na ťažko prístupné miesta (napr. chrbát).

Na upevnenie kefky na telo na rukoväti zakrúťte kefku na telo podľa zobrazenia na obrázku do rukoväti.



8. Použitie

8.1 Použitie na čistenie

Použitie na čistenie s čistiacim nastavcom je ideálne vhodné na každodenné čistenie pokožky tela.

Na začatie čistenia pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je čistiaci nastavtec nasadený na kefku na telo.
2. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Čistiaci nastavtec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
3. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. **NEPOUŽÍVAJTE** kefku na telo na tvári a takisto ju **NEPOUŽÍVAJTE** na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.



Upozornenie

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrovanie, rotujúci kefkový nastavtec neprítlačajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

4. Na ukončenie čistenia stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.

8.2 Použitie na peeling

Použitie na peeling s peelingovým nastavcom je ideálne na jemný peeling na odstránenie odumretých alebo suchých častíc pokožky. Prístroj nepoužívajte častejšie ako 2x za týždeň. Vykonať peelingové čistenie, ale vždy pod sprchou alebo vo vani.

Na začatie peelingového ošetrovania pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je peelingový nastavtec nasadený na kefku na telo.
2. Navlhčite peelingový nastavtec.

3. Navlhčíte svoju pokožku na tele.
 4. Naneste sprchový gél alebo čistiacu emulziu priamo na štetiny peelingového nadstavca.
 5. Na zapnutie kefy na telo stlačíte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Peelingový nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačíte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
 6. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. NEPOUŽÍVAJTE kefkou na telo na tvári a takisto ju NEPOUŽÍVAJTE na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.
- i** **Upozornenie**
 Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec neprítlačajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetríte maximálne 20 sekúnd.
7. Na ukončenie peelingu stlačíte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.
 8. Pokožku si následne dôkladne očistíte vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky z kože.
 9. Vysušte si telo prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný krém.
 10. Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistíte vodou.

9. Čistenie a údržba

9.1 Čistenie nadstavcov



POZOR

Pred začatím čistenia stiahnite nadstavec z kefy na telo.

- Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistíte vodou.

9.2 Čistenie kefy na telo

- Kefku na telo čistíte iba uvedeným spôsobom.
- Po každom použití vyčistíte kefkou na telo mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom. Nepoužívajte drhúce čistiace prostriedky.
- Chráňte kefkou na telo pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9.3 Výmena nadstavcov

- Na zabezpečenie optimálneho čistenia pokožky tela odporúčame vymeniť nadstavce po 4 mesiacoch používania.

10. Likvidácia

- Spotrebované, úplne vybité nabíjateľné batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.
- Vyberte batériu z kefy na telo tým, že najskôr odstránite kryty 5 skrutiek a potom skrutky vyskrutkujete.
- Na nabíjateľných batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
 Pb = batéria obsahuje olovo,
 Cd = batéria obsahuje kadmium,
 Hg = batéria obsahuje ortuť



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Nabíjateľná batéria prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Nabíjateľná batéria sa nesmie odhadzovať do domového odpadu.

Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadeniach alebo v špecializovanej zberni.



11. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Dostanete v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).

Typ kefky	Účel použitia	Výmena	Výrobné alebo objednávacie číslo
Čistiaci nadstavec	Denné čistenie	Po 4 mesiacoch	605.14
Peelingový nadstavec	Jemný peeling pod sprchou	Po 4 mesiacoch	605.15

12. Odstraňovanie problémov

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nenabíja	Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do funkčnej zásuvky. Keď ste všetko správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis
Prístroj sa nedá zapnúť	Prístroj nabite podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.
Prístroj nečistí tak dobre, ako na začiatku	Štetiny nadstavca sú opotrebované. Vymeňte nadstavec. V prípade, že nemáte žiadne náhradné nadstavce pre elektrickú kefku, môžete si ich objednať (pozri „11 Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu“).

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.

13. Technické údaje

Napájanie	100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0,2A
Rozmery	Prístroj s nadstavcom: 7,2 × 10 × 10cm Rukoväť: 39 × 9,7 × 3,9cm
Hmotnosť	Prístroj s nadstavcom: cca 270 g Rukoväť: cca 140 g
Batéria: Kapacita: Menovité napätie Typové označenie	800 mAh 3,7 V Li-Ion

14. Záruka/servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

- Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
- Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.
- Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolanych osôb;
 - prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
- Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

