

LED světelná síť, teplá bílá

Vivanco 38047

Důležité: Pozorně si přečtěte před prvním použitím.

Uchovejte pre pozdější použití.

Technická data:

Baterie: 3xAA (nejsou v balení)

Doba svícení s novými bateriemi /záleží na kvalitě použitých baterií/: >150 h

Ochrana: IP44

Časovač: 6 h

Svítlidla jsou vhodná pro dekorativní, interní i externí použití.

Používejte v souladu s návodem. Svítlidla nejsou vhodná pro komerční použití.

Balení obsahuje světelný řetěz bez baterií.

Bezpečnostní pokyny



Dbejte, aby děti a/nebo handikepovaní používali zařízení plně v souladu s návodem.

NEBEZPEČÍ: Oheň/plamen/koroze



UPOZORNĚNÍ: Oheň a/nebo nebezpečí koroze, poškození, vytečení a zkratu baterií.

-> pozor na zkrat baterií, např. jejich uložení spolu s kovovými předměty

-> nikdy nevystavujte baterie nebo světla po delší dobu slunečnímu záření nebo teple

-> nikdy nevhazujte baterie do ohně, resp. je neotvírejte

-> do světel vkládajte spolu pouze identické, resp. kompatibilní baterie

-> nikdy se nepokoušejte dobíjet nedobíjecí baterie

NEBEZPEČÍ: Oheň/plamen



způsobené elektrickým zkratem

-> neotvírejte zařízení a nepoužívejte poškozené

Způsobené používáním při vysokých teplotách, přetížení, přehřátí, zkratu.

-> nepoužívejte při vysokých teplotách a když je zařízení zakryté.

Ubezpečte se, že jsou světla dostatečně větraná.

-> nevystavujte světla přímému silnému slunečnímu záření.

Způsobené zkratem.

-> nezkratujte kontakty

Návod:

I. Zapnutí/vypnutí viz obrázek 1 v originálním návodu

Stlače jednou. Světla jsou v režimu časovače - automaticky se vypnou

po 6 hodinách svícení a opět se zapnou po dalších 18 hodinách.

Stlače 2krát: Světla budou svítit nepřetržitě.

Stlače 3krát: Světla se vypnou.

II. Vložení baterií obr. 2 orig návod.

Otevřete část pro baterie na zadní straně a vložte nové baterie.

Používejte jen kvalitní alkalické baterie. Nepoužívejte akumulátory!

III. Poznámky

-> světla na řetězu nejsou měnitelná

-> světla nejsou hračky, držte je mimo dosah malých dětí

-> vyměňte baterie po delším čase bez používání

-> před zapnutím vyndejte světla z obalu

-> baterie nejsou součástí balení

-> použijte jen kvalitní alkalické baterie. Nepoužívejte akumulátory!



Likvidace zařízení:

Zařízení nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem. Likvidujte přes místa zpětného odběru elektroodpadu! To samé platí pro použité baterie!



Likvidace obalu:

Obal nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Použijte místní sběr tříděného odpadu.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech s.r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130

zakaznik@dsi.cz