

PHILIPS

VoiceTracer

Záznamník zvuku

Digitální

Nahrávání na dálku

8 GB

Připojením k počítači



DVT6010



Vynikající dálkové nahrávání

s 3Mic AutoZoom+

Zaznamenávejte přednášky a rozhovory s vynikající kvalitou zvuku. Technologie 3Mic AutoZoom+ potlačuje zvuky prostředí pro křišťálově čisté nahrávání. Díky snímači pohybu je automaticky zvolen správný mikrofون pro každou situaci.

Vynikající kvalita zvuku

- Funkce nahrávání 3Mic AutoZoom+ pro zachycení vzdálených hlasů
- Snímač pohybu pro automatické přizpůsobení citlivosti mikrofону
- Přednahrávání se postará, aby vám nikdy neušlo jediné slovo
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů

Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Velký displej jasně zobrazuje informace o stavu nahrávání
- Vyhledávání dle data a času pro rychlé a snadné nalezení pořízených nahrávek
- Pro extra dlouhé časy nahrávání je obsažen jeden nabíjitelný lithium-polymerový akumulátor
- Plug & Play pod Windows, macOS a Linux

Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 8 GB pro nahrávání až 88 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Robustní a ergonomický kovový design pro dlouhou životnost
- Hlasová aktivace pro handsfree nahrávání



Základní údaje

3Mic AutoZoom+



Při nahrávání vzdálených řečníků je hlas často příliš tichý pro zřetelné nahrávání. Inovativní funkce nahrávání 3Mic AutoZoom+ je optimalizována pro vzdálené nahrávání, analyzuje vstupní audiosignál a automaticky přizpůsobí zoom vzdálenosti. K vyrovnání směrového mikrofону do středu a odfiltrování hluku ze stran použijte funkci 3Mic AutoZoom+. Zvuky prostředí jsou potlačeny, zatímco hlas řečníka je jasný a je zřetelně slyšet.

Snímač pohybu



Vestavěný snímač pohybu rozpozná, zda diktafon leží na stole nebo jej držíte v ruce, a citlivost mikrofónu přizpůsobí nahrávání, takže nedopatřením nezablokujete požadovaný zvuk.

Funkce přednahrávání



Funkce přednahrávání umožňuje nahrávat posledních pět sekund před stisknutím tlačítka nahrávání. Přístroj přejde do pohotovostního režimu a nahraje smyčku trvající pět sekund, aniž by byla data uložena. K uložení těchto pěti sekund stiskněte tlačítko nahrávání. Díky této funkci můžete spontánně zaznamenávat důležité části rozhovoru.

Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

Velký barevný displej



Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

Vyhledávání podle data a času



Díky nahrávání s časovým razítkem se k vašim nahrávkám přidává údaj o datu a času. Takže je pak můžete snadno nalézt a procházet knihovnou souborů. Proto je hledání záznamů velmi snadné.

Zvláště dlouhá doba provozu akumulátoru



Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor může být snadno nabíjen přes USB mikropřípojku. Tím je zajištěna dlouhá životnost akumulátoru a velmi dlouhé doby nahrávání, takže budete mít diktafon vždy k dispozici v požadovaný čas.

Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, macOS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

Základní údaje

Interní paměť se 8 GB



Díky interní paměti se 8 GB můžete nahrávat až 88 dnů.

Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty microSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Robustní kovový design



Díky solidnímu a lehkému provedení přístroj nabízí optimální komfort, zatímco kovový povrch chrání přístroj. Díky vestavěnému výklpnému držáku můžete váš diktafon pohodlně zamířit na zdroj zvuku. Dvě ergonomicky umístěné programovatelné klávesy vám nabízí rychlý a přímý přístup k nejdůležitějším funkcím.

Funkce hlasové aktivace



Hlasová aktivace nahrávání představuje uživatelsky příjemnou funkci pro handsfree diktování. Při aktivaci se nahrávání spustí automaticky, jakmile začnete mluvit, a samo se ukončí, jakmile přestanete mluvit.

Specifikace

Připojení

Sluchátka: 3,5 mm

Mikrofon: 3,5 mm, vestavěný mikrofon, zdířka pro stereofonní mikrofon

Slot pro paměťové karty microSD

USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Display (displej)

Typ: Barevný displej LCD

Osvětlení pozadí

Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm

Rozlišení: 128×160 pixelů

Nahrávání zvuku

Vestavěný mikrofon: Systém 3Mic: vysoce citlivý, HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí

Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Nahrávací režimy: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Datový tok: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s

Režim k přepisování a připojení souborů

Funkce sledování nahrávky

Čas nahrávání: 2280 hod. (LP), 284 hod. (SP), 190 hod. (HQ), 90 hod. (SHQ), 12 hod. (PCM)

Režim pro tiché nahrávání

Funkce přednahrávání

Zvuk

Vylepšení zvuku: ClearVoice

Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz

Odstup signálu od šumu: >60 dB

Výstupní výkon reproduktoru: 110 mW

Průměr reproduktoru: 28 mm

Paměťová média

Interní paměť: 8 GB

Typ interní paměti: NAND Flash

Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

Tuner

Kmitočtový rozsah 87,5 – 108 MHz

Programová paměťová místa: 20

Automatické digitální ladění

Pásmo tuneru: FM stereo

Přehrávání hudby

Formát komprese: MP3, WMA

Nastavení ekvalizéru: jazzová, popová, klasická hudba

Podpora tagů ID3

Přenosová rychlost MP3: 8–320 kbps

Přenosová rychlost WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Komfortní

Možnost aktualizace firmwaru

Zámek tlačítek

Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština

Různá rychlost přehrávání

Indikátor hlasitosti

Funkce hlasové aktivace

Nahrávání s funkcí AutoAdjust

Nahrávání s funkcí Auto-Zoom: Zoom 15 m

Vyhledávání podle data a času

One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka

Optimalizovaný pro poznámky, rozhovory, přednášky a interview

Napájení

Vestavěný lithium-polymerový akumulátor

Výdrž akumulátoru: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/paměťová karta microSD)

Systémové požadavky:

Volná USB přípojka

Operační systém: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

Design a materiálové provedení

Barva(y): Stříbrošedá/antracit

Ekologické specifikace

Výrobek pájen bez olova

Obsah balení

Diktafon

Stereo sluchátka

USB kabel

Stručný návod k použití

Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (š×v×h): 4,5 × 12,5 × 1,8 cm

Hmotnost: 84 g

EAN: 0855971006229

