



Philips Voice Tracer
Digitální diktafon
se stereofonním
nahráváním 2Mic

Nahrávání poznámek

VOICE TRACER

DVT2500



Vynikající nahrávání poznámek

v plné stereofonní kvalitě

Voice Tracer 2500 je perfektní diktafon pro záznam poznámek, nápadů a myšlenek v pohybu. Díky dvěma stereo mikrofonom se vaše záznamy zachytí v té nejlepší stereofonní kvalitě. Velký barevný displej usnadní rychlé nahrávání.

Vynikající kvalita zvuku

- Stereofonní nahrávání pomocí technologie 2Mic pro vynikající výsledky záznamu
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů
- Hlasová aktivace pro handsfree nahrávání

Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Jedno stisknutí tlačítka pro okamžité nahrávání
- Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux
- Velký displej pro jednoduché a intuitivní ovládání

Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 4 GB pro nahrávání až 44 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Vyhledávání dle data a času pro rychlé a snadné nalezení pořízených nahrávek

PHILIPS

Základní údaje

Stereofonní nahrávání 2Mic



Voice Tracer je vybaven dvěma vestavěnými stereofonními mikrofony, které byly vyvinuty pro zajištění zřetelného záznamu řeči a snížení šumu na pozadí. Vysoc kvalitní záznamy jsou nezbytné pro zřetelné přehrávání a přesné rozpoznání hlasu.

Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

Funkce hlasové aktivace



Hlasová aktivace nahrávání představuje uživatelsky příjemnou funkci pro handsfree diktování. Při aktivaci se nahrávání spustí automaticky, jakmile začnete mluvit, a samo se ukončí, jakmile přestanete mluvit.

Nahrávání po stisku jednoho tlačítka



Nenechte si nic ujít. K zapnutí přístroje a přímému zahájení nahrávání stačí stisknout tlačítko nahrávání a chvíli jej podržet. Tímto způsobem se můžete dále soustředit na dění.

Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

Velký barevný displej



Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

Interní paměť se 4 GB



Díky interní paměti se 4 GB můžete nahrávat až 44 dnů.

Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty microSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Vyhledávání podle data a času



Díky nahrávání s časovým razítkem se k vašim nahrávkám přidává údaj o datu a času. Takže je pak můžete snadno nalézt a procházet knihovnou souborů. Proto je hledání záznamů velmi snadné.

Specifikace

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Slot pro paměťové karty microSD
- USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Displej

- Typ: Barevný displej LCD
- Osvětlení pozadí
- Uhloupříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm
- Rozlišení: 128 × 160 pixelů

Nahrávání zvuku

- Vestavěný mikrofón: HQ stereo, mikrofón potlačující zvuky v pozadí
- Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Režimy nahrávání: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Přenosová rychlost: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s
- Režim k přepisování a připojení souborů
- Funkce sledování nahrávky
- Čas nahrávání: 1.140 hod. (LP), 142 hod. (SP), 95 hod. (HQ), 47 hod. (SHQ), 6 hod. (PCM)
- Režim pro tiché nahrávání
- Funkce předběžného nahrávání

Zvuk

- Vylepšení zvuku: ClearVoice
- Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >60 dB
- Výstupní výkon reproduktoru: 300 mW
- Průměr reproduktoru: 28 mm

Média pro ukládání dat

- Interní paměť: 4 GB
- Typ interní paměti: NAND Flash
- Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

Komfortní

- Možnost aktualizace firmwaru
- Zámek tlačítek
- Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština
- Různá rychlost přehrávání
- Indikátor hlasitosti
- Funkce hlasové aktivace
- Vyhledávání podle data a času
- One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka
- Prostor pro poznámky

Napájení

- Baterie dodávané s přístrojem
- Výdrž baterií: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/karta microSD)
- Typ baterií: AAA/LR03 alkalické
- Počet baterií: 2
- Dobíjení: Ne

Ekologické specifikace

- Výrobek pájen bez olova

Design a materiálové provedení

- Barva(y): antracitová/chrom

Obsah balení

- Diktafon
- USB kabel
- 2 × baterie AAA
- Stručný návod k použití

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (š × v × h): 4,5 × 11,3 × 2,0 cm
- Hmotnost: 79 g
- EAN: 91 20056 50044 4



Datum vystavení
2014-07-14

Verze 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího oznámení vyhrazeny. Philips a logo Philips jsou zapsané ochranné známky Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností Speech Processing Solutions GmbH v rámci licence poskytnuté společností Koninklijke Philips N.V. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.philips.com/dictation