



Philips Voice Tracer
Digitální diktafon
s AutoAdjust+

Nahrávání rozhovorů

VOICE TRACER

DVT4000



Přesný záznam konverzace

s automatickým nastavením zvuku

Různá prostředí vyžadují pro ideální kvalitu záznamu různá nastavení zvuku. Funkce AutoAdjust+ analyzuje zvukový signál a perfektně jej přizpůsobuje prostředí záznamu. Výsledkem je křišťálově čistý záznam.

Vynikající kvalita zvuku

- AutoAdjust+ pro perfektní nastavení v každé situaci
- Vysoce kvalitní mikrofon pro co nejsrozumitelnější řeč
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů

Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux
- Velký displej jasně zobrazuje informace o stavu nahrávání
- Pro extra dlouhé časy nahrávání je obsažen jeden nabíjitelný lithium-polymerový akumulátor

Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 4 GB pro nahrávání až 44 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Robustní kovový design pro dlouhou životnost

PHILIPS

Základní údaje

AutoAdjust+



Záznamy v různých prostředích jsou často velmi náročné. AutoAdjust+ je inovativní inteligentní algoritmus nahrávání, který analyzuje příchozí signály, automaticky je přizpůsobuje a vybírá perfektní nastavení pro každou situaci při nahrávání. Přitom jsou automaticky přizpůsobeny příslušné parametry zvuku, jako např. citlivost mikrofону, filtr pro potlačení zvuku větru, potlačení hluku a vybrání levý a pravý kanál.

Vysoce kvalitní mikrofón



Oba kvalitní stereofonní mikrofóny poskytují křišťálově jasný záznam zvuku. Vyšší citlivost nahrávání zachytí více signálů, aniž by byla negativně ovlivněna kvalita zvuku. Tímto způsobem dosáhnete vynikajících výsledků při nahrávání rozhovorů, a to dokonce i v hlučném prostředí.

Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

Velký barevný displej



Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

Zvláště dlouhá doba provozu akumulátoru



Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor může být snadno nabíjen přes USB mikropřípojku. Tím je zajištěna dlouhá životnost akumulátoru a velmi dlouhé doby nahrávání, takže budete mít diktafon vždy k dispozici v požadovaný čas.

Interní paměť se 4 GB



Díky interní paměti se 4 GB můžete nahrávat až 44 dnů.

Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty MicroSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Robustní kovový design



Díky solidnímu a lehkému provedení přístroj nabízí optimální komfort, zatímco kovový povrch chrání přístroj.

Specifikace

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Mikrofon 3,5 mm, vestavěný mikrofon, zdířka pro stereofonní mikrofon
- Slot pro paměťové karty microSD
- USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Display (displej)

- Typ: Barevný displej LCD
- Osvětlení pozadí
- Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm
- Rozlišení: 128 × 160 pixelů

Nahrávání zvuku

- Integrovaný mikrofon: vysoce citlivý, HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí
- Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Režimy nahrávání: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Datový tok: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s
- Režim k přepisování a připojení souborů
- Funkce sledování nahrávky
- Čas nahrávání: 1 140 hod. (LP), 142 hod. (SP), 95 hod. (HQ), 47 hod. (SHQ), 6 hod. (PCM)
- Režim pro tiché nahrávání
- Funkce přednahrávání

Zvuk

- Vylepšení zvuku: ClearVoice
- Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >60 dB
- Výstupní výkon reproduktoru: 300 mW
- Průměr reproduktoru: 28 mm

Paměťová média

- Interní paměť: 4 GB
- Typ interní paměti: NAND Flash
- Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

Přehrávání hudby

- Formát komprese: MP3, WMA
- Nastavení ekvalizéru: jazzová, popová, klasická hudba
- Podpora tagů ID3
- Přenosová rychlost MP3: 8–320 kbps
- Přenosová rychlost WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Komfortní

- Možnost aktualizace firmwaru
- Zámek tlačítek
- Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština
- Různá rychlost přehrávání
- Indikátor hlasitosti
- Funkce hlasové aktivace
- Nahrávání s funkcí AutoAdjust
- Vyhledávání podle data a času
- One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka
- Optimální pro rozhovory, poznámky

Napájení

- Vestavěný lithium-polymerový akumulátor
- Výdrž akumulátoru: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/karta microSD)

Systémové požadavky:

- Volná USB přípojka
- Operační systém: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

Design a materiálové provedení

- Barva(y): Stříbrně šedá/chrom

Ekologické specifikace

- Výrobek pájen bez olova

Obsah balení

- Diktafon
- USB kabel
- Stručný návod k použití

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (š × v × h):
4,4 × 12,0 × 1,8 cm
- Hmotnost: 83 g
- EAN: 91 20056 50048 2



Datum vystavení
2014-07-03

Verze 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího oznámení vyhrazeny. Philips a logo Philips jsou zapsané ochranné známky Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností Speech Processing Solutions GmbH v rámci licence poskytnuté společností Koninklijke Philips N.V. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.philips.com/dictation